



[Knowledgebase](#) > [SUIVI MOBILE](#) > [Paramétrage](#) > [Paramètre des notifications](#)

Paramètre des notifications

Christophe Philémont - 2026-05-18 - [Paramétrage](#)

Paramètre des notifications

En tant qu'administrateur du module Sessions, vous pouvez paramétrer des notifications.

Qu'est-ce qu'une notification ? C'est un e-mail automatique envoyé pour signaler une information sur le suivi de chantier.

Où trouver ce paramètre ?

Rendez-vous dans **Sessions** → section Notifications, en bas de page.

Les paramètres disponibles

Chaque notification est indépendante dans ses critères et ses destinataires. Voici le détail de chaque paramètre :

Paramètre -> Description

Fréquence Périodicité des envois : quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou à date fixe.

Type Rappel — envoie l'ensemble des informations sur les observations, réserves, GPA, etc.

Delta — envoie un e-mail uniquement en cas de nouveauté ou de modification (champs, statut).

Destinataires Destinataires principaux de l'e-mail (copie visible).

Destinataires cachés Destinataires en copie cachée (CCI).

Statut Limite l'envoi lors du changement vers le statut. Exemple : envoyer uniquement pour quand le statut est Levé entreprise.

Champs additionnels Champs supplémentaires à inclure dans l'e-mail. Par défaut : objet de l'observation, lot et entreprise.

Active Active ou désactive l'envoi de la notification.

Pour supprimer une notification, cliquez sur la correspondante.

Enregistrer

Une fois la notification configurée, cliquez sur pour enregistrer vos modifications.

Sans cette étape, vos modifications seront perdues.